2WIN Software Istruzioni di installazione

Le due procedure indicate di seguito sono equivalenti.

Nel caso si possieda un lettore in grado di leggere schede MicroSD, è possibile scegliere indifferentemente tra le due procedure. In mancanza del lettore di schede MicroSD utilizzare la procedura "Con cavo USB".

ATTENZIONE! Prima di avviare l'aggiornamento controllare che l'aggiornamento sia tra quelli consentiti nella tabella seguente. Non è consentito effettuare downgrade ad una versione software precedente.

ŕ	< 5.3	5.3	5.33	5.4	> 5.4
< 5.3	sicuro	sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro
5.3	non sicuro	sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro
5.33	non sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro	sicuro
5.4	non sicuro	non sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro
> 5.4	non sicuro	non sicuro	non sicuro	non sicuro	sicuro

Con lettore schede MicroSD

- Assicuratevi che la batteria del 2WIN sia completamente carica prima dell'aggiornamento.
- Decomprimere l'archivio zip "full-system-x.x.x.zip" ottenendo la cartella "full-system-x.x.x"
- Estrarre la scheda MicroSD dal 2WIN ed inserirla nell'apposito lettore
- Copiare dentro la MicroSD i file "2win.update" e "full-system-xxxx.update" contenuti nella cartella "full-system-x.x.x". Se presente, copiare anche il file "firmware-bp-x.x.bin". <u>NOTA</u>: i file vanno copiati nella root della MicroSD, non in sotto cartelle.
- Rimuovere in modo sicuro la MicroSD dal computer
- Inserire la MicroSD nel 2WIN spento
- Accendere il 2WIN (sul monitor compare il messaggio "System updating" e si accendono delle luci blu sul frontalino).
- Attendere alcuni minuti. Al termine dell'aggiornamento si accendono delle luci verdi sul frontalino e sul monitor compare il messaggio "Update complete!".
- NON SPEGNERE LA MACCHINA
- Attendere che la macchina si riavvii (circa un minuto).
- Se è necessario anche un aggiornamento del firmware la macchina si riavvierà di nuovo.

Con cavo USB

- Assicuratevi che la batteria del 2WIN sia completamente carica prima dell'aggiornamento.
- Decomprimere l'archivio zip "full-system-x.x.x.zip" ottenendo la cartella "full-system-x.x.x"



- Collegare il 2WIN (con MicroSD inserita) al pc tramite il cavo USB (se spento, una volta collegato il 2WIN si accenderà automaticamente).
- Comparirà un nuovo dispositivo sul computer (il 2WIN appena collegato)
- Copiare dentro la MicroSD i file "2win.update" e "full-system-xxxx.update" contenuti nella cartella "full-system-x.x.x". Se presente, copiare anche il file "firmware-bp-x.x.bin". <u>NOTA</u>: I file vanno copiati nella root della MicroSD, non in sotto cartelle.
- Rimuovere in modo sicuro la MicroSD dal computer e disconnettere il 2WIN dal pc
- Spegnere il 2WIN
- Accendere il 2WIN (sul monitor compare il messaggio "System updating" e si accendono delle luci blu sul frontalino).
- Attendere alcuni minuti. Al termine dell'aggiornamento si accendono delle luci verdi sul frontalino e sul monitor compare il messaggio "Update complete!".
- NON SPEGNERE LA MACCHINA
- Attendere che la macchina si riavvii (circa un minuto).
- Se è necessario anche un aggiornamento del firmware la macchina si riavvierà di nuovo.



KALEIDOS Software Istruzioni di installazione

Le due procedure indicate di seguito sono equivalenti.

Nel caso si possieda un lettore in grado di leggere schede MicroSD, è possibile scegliere indifferentemente tra le due procedure. In mancanza del lettore di schede MicroSD utilizzare la procedura "Con cavo USB".

ATTENZIONE! Prima di avviare l'aggiornamento controllare che l'aggiornamento sia tra quelli consentiti nella tabella seguente. Non è consentito effettuare downgrade ad una versione software precedente.

ŕ	< 5.3	5.3	5.33	5.4	> 5.4
< 5.3	sicuro	sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro
5.3	non sicuro	sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro
5.33	non sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro	sicuro
5.4	non sicuro	non sicuro	non sicuro	sicuro	sicuro
> 5.4	non sicuro	non sicuro	non sicuro	non sicuro	sicuro

Con lettore schede MicroSD

- Decomprimere l'archivio zip "full-system-x.x.zip" ottenendo la cartella "full-system-x.x.x"
- Spegnere il KALEIDOS ed aprire il vano posteriore (al cui interno è contenuto il 2WIN)
- Estrarre la scheda MicroSD dal 2WIN ed inserirla nell'apposito lettore
- Copiare dentro la MicroSD i file "2win.update" e "full-system-xxxx.update" contenuti nella cartella "full-system-x.x.x". Se presente, copiare anche il file "firmware-bp-x.x.bin".
 <u>NOTA</u>: I file vanno copiati nella root della MicroSD, non in sotto cartelle.
- Rimuovere in modo sicuro la MicroSD dal computer
- Inserire la MicroSD nel 2WIN spento
- Accendere il 2WIN utilizzando il pusante ON/OFF sul pannello posteriore del KALEIDOS. Sul monitor del 2WIN compare il messaggio "System updating" e si accendono delle luci blu sul frontalino.
- Attendere alcuni minuti. Al termine dell'aggiornamento si accendono delle luci verdi sul frontalino e sul monitor compare il messaggio "Update complete!".
- NON SPEGNERE LA MACCHINA
- Attendere che la macchina si riavvii (circa un minuto).
- Se è necessario anche un aggiornamento del firmware la macchina si riavvierà di nuovo.
- Chiudere il vano posteriore del KALEIDOS.



Con cavo USB

- Decomprimere l'archivio zip "full-system-x.x.x.zip" ottenendo la cartella "full-system-x.x.x"
- Spegnere il KALEIDOS ed aprire il vano posteriore (al cui interno è contenuto il 2WIN)
- Collegare il 2WIN (con MicroSD inserita) al pc tramite il cavo USB (una volta collegato al pc il 2WIN si accenderà automaticamente).
- La MicroSD card del 2WIN viene rilevata dal pc
- Copiare dentro la MicroSD del 2WIN i file "2win.update" e "full-system-xxxx.update" contenuti nella cartella "full-system-x.x.x". Se presente, copiare anche il file "firmware-bp-x.x.bin".
 <u>NOTA</u>: I files vanno copiati nella root della MicroSD, non in sotto cartelle.
- Rimuovere in modo sicuro la MicroSD dal computer e scollegare il 2WIN dal pc
- Spegnere il 2WIN, inserire la MicroSD e ricollegare il 2WIN all'alimentazione del battery pack
- Accendere il 2WIN utilizzando il pusante ON/OFF sul pannello posteriore del KALEIDOS. Sul monitor del 2WIN compare il messaggio "System updating" e si accendono delle luci blu sul frontalino.
- Attendere alcuni minuti. Al termine dell'aggiornamento si accendono delle luci verdi sul frontalino e sul monitor compare il messaggio "Update complete!".
- NON SPEGNERE LA MACCHINA
- Attendere che la macchina si riavvii (circa un minuto).
- Se è necessario anche un aggiornamento del firmware la macchina si riavvierà di nuovo.
- Chiudere il vano posteriore del KALEIDOS.

