

REGISTRA IL TUO 2WIN

È altamente raccomandato registrare il tuo 2WIN alla pagina

<http://www.2winforvision.com/register>

o inviando una e-mail a register2win@adaptica.com contenente **Nome, Cognome** (o il nome della tua Azienda / Organizzazione), la tua **Nazionalità** e il **numero seriale del 2WIN**.

La Registrazione del prodotto permette di mandarti:

- aggiornamenti software
- pacchetti software aggiuntivi
- informazioni
- suggerimenti relativi all'uso del tuo prodotto



Adaptica Srl - Padova (Italy)

tel. +39 049 773968 - fax +39 049 773968

info@2winforvision.com

Document Revision 1.0 - 2015

LA VERSIONE DIGITALE DEL MANUALE OPERATORE È ALL'INTERNO DELLA SCHEDINA MICROSD DEL 2WIN

È obbligatorio leggere attentamente il Manuale d'uso (file pdf) prima di utilizzare il dispositivo 2WIN.

L'uso improprio può causare danni a persone e cose.

Se non avete un'applicazione in grado di aprire file pdf nel PC potete andare alla pagina <http://get.adobe.com/it/reader/> e scaricare un Lettore PDF gratuito

1

COME LEGGERE IL MANUALE UTENTE PER LA PRIMA VOLTA

1) INSERIRE LA BATTERIA

- Per inserire la batteria: rimuovere la linguetta di blocco della batteria trattenendola in posizione aperta, aprire delicatamente lo sportello della batteria localizzato nel lato inferiore del 2WIN. Inserire la batteria.

Prestare attenzione ad inserire la batteria in modo che il connettore della stessa sia rivolto verso il basso e verso l'interno dello strumento, in modo che il connettore della batteria combaci con il connettore del 2WIN. Richiudere lo sportello della batteria e bloccarlo con la linguetta.



NOTA BENE: LA BATTERIA DEVE ESSERE CARICATA COME MINIMO UNA VOLTA OGNI 30 GIORNI

2

2) MANUALE OPERATORE

- Aprire lo sportellino: connettere il 2WIN ad un PC tramite il cavo USB in dotazione. Il 2WIN verrà visto come una memoria esterna; sarà quindi possibile copiare il Manuale per l'operatore (file pdf) dalla scheda microSD del 2WIN al PC.



3